

DIY: Adventskranz



Was du benötigst:

- eine Holzscheibe
- 4 Kerzen
- 4 Kerzenhalterungen
- Zweige zur Dekoration
- Geschenkband
- Kordel (natur)
- einen Holzbohrer



1. Vier Aussparungen in der Größe der Kerzenhalter ins Holz fräsen. Hierfür eignet sich am besten ein Forstnerbohrer (auch ugs. Astlochbohrer genannt; breiter Bohrkopf ohne Bohrgewinde).



2. Die Metall-Kerzenhalterungen in die Aussparungen legen und Kerzen hineinstecken.



3. Die Zweige mit einer Kordel aneinander befestigen.

4. Das Gesteck mit Geschenkband verzieren und in den Kranz legen.

