

DIY-Betonvasen



Arbeitsdauer: 1 h

Material (für 4 Vasen):

8 Plastikflaschen
Cutter
Pflanzenöl
Plane
Plastikhandschuhe
Eimer
Fertigbeton
Rührstab
Schleifpapier

Anleitung:

Für vier Vasen braucht man vier bauchige Kunststoffflaschen und vier kleinere, die jeweils in die größeren passen. Die kleinen Flaschen sind der Platzhalter für das Innere der Betonvasen, damit man nicht die gesamte Form mit Beton ausgießt. Die sauberen Plastikflaschen werden mit dem Cutter so abgeschnitten, dass die gewünschte Form entsteht und sie gut ineinander passen. Vorsicht, die Kunststoffkanten können scharf sein.

Die Flaschen ineinander platzieren, probestellen, dann die inneren wieder heraus nehmen. Die großen Flaschen leicht mit wenig Öl ausschwenken oder auspinseln. Die Plane ausbreiten und zum Schutz der Hände die Handschuhe anziehen. Den Beton nach Packungsangabe anrühren und die großen Kunststoffflaschen circa 2 cm hoch mit Beton befüllen. Die kleinen Flaschen hinein stellen und nun den Zwischenraum mit Beton auffüllen.

Der Beton muss nun gut durchtrocknen, das dauert je nach Hersteller mehrere Tage.

Nach dem Trocknen die äußere Plastikflasche vorsichtig mit dem Cutter einschneiden und von der Vase lösen. Die innere Flasche kann verbleiben, so ist die Vase auch sicher wasserdicht. Die Kanten etwas mit Schleifpapier glätten.

Tipp: Anstatt der inneren Flaschen können auch Plastikröhrchen, z. B. von Brausetabletten, verwendet werden.